

NAZWA **PÓŁSRUBUNEK POMPY
Gw1"-Gz1/2"**NR KAT. **40.20.25**MONTAŻ **Rury ułożone w pionie lub poziomie.**

Pompę należy montować po wykonaniu wszystkich prac zgrzewania, lutowania itd. oraz w razie potrzeby płukania rurociągu.

Montaż półsrubunków pompy obiegowej**a** Zestawienie elementów

	nazwa	ilość w zestawie
1	półsrubunek pompy G1"-G1/2"	2
2	uszczelka EPDM 30/20	2

b Przeznaczenie

Komplet półsrubunków przeznaczony jest do montażu pompy obiegowej z oznaczeniem „15” w nazwie tj. Gz1". Pozwala na podłączenie pompy do instalacji za pomocą króćca GW1/2".

c Etapy montażu

1. Półsrubunki pompy (1) G1/2" wkręcić do rurociągu z odpowiednim uszczelnieniem taśmą PTFE dużej gęstości (min 0,1mm) lub minimalną ilość przeczesanych pakietów lnianych do uszczelnienia łączników gwintowanych.
2. Półsrubunki pompy (1) G1" nakręcić na króciec pompy obiegowej z uszczelnieniem uszczelką EPDM 30/20 (2).