

NAZWA	<b>ZADASZENIE POMPY CIEPŁA PCCO</b>
NR KAT.	<b>90.00.20</b>
MONTAŻ	<b>Nad pompą ciepła PCCO MONO lub jednostką zewnętrzną pompy ciepła PCCO SPLIT</b> Zamocować na ścianie stosując odpowiednie kotwy mocujące.

## Montaż zadaszenia pompy ciepła PCCO



### a Zestawienie elementów

	nazwa	ilość w zestawie
1	Płyta PC 1430×1200mm	1
2	Wspornik PC/ABS 1200mm	2
3	Uszczelka EPDM	4
4	Profil frontowy 1430mm	1
5	Profil ścienny 1430mm	1
6	Akcesoria	1

### b Przeznaczenie

Zadaszenie służy do ochrony pompy ciepła przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, głównie opadami, które mogą powodować narastanie lodu na parowniku. Należy zamocować na ścianie za pomocą elementów mocujących wybranych we własnym zakresie stosownie do materiału stropów i ścian. Kotwy z zestawu nadają się do montażu w betonie.

### c Etapy montażu

Na płytę (1) nałóż uszczelki EPDM (3). Na dłuższe boki nałóż profil frontowy (4) i ścienny (5). Na krótsze boki nałóż wsporniki (2). Do montażu wsporników można użyć młotka gumowego. W akcesoriach (6) znajdują się kotwy do betonu i wkręty do wsporników. Zadaszenia można łączyć, ponieważ wspornik jest symetryczny.