

NAZWA

**PÓŁSRUBUNEK POMPY
Gw1"-Gz3/4"**

NR KAT.

40.20.24

MONTAŻ

Rury ułożone w pionie lub poziomie.

Pompę należy montować po wykonaniu wszystkich prac zgrzewania, lutowania itd. oraz w razie potrzeby płukania rurociągu.

Montaż półsrubunków pompy obiegowej**a** Zestawienie elementów

	nazwa	ilość w zestawie
1	półsrubunek pompy G1"-G3/4"	2
2	uszczelka EPDM 30/20	2

b Przeznaczenie

Komplet półsrubunków przeznaczony jest do montażu np. pompy obiegowej WILO ZRS 15/6 w instalacji wody użytkowej wykonanej z rur z dowolnego materiału dozwolonego do przesyłania wody użytkowej i pozwalającego na podłączenie pompy za pomocą króćca GW3/4".

c Etapy montażu

1. Półsrubunki pompy (1) G3/4" wkręcić do rurociągu z odpowiednim uszczelnieniem taśmą PTFE dużej gęstości (min 0,1mm) lub minimalną ilość przeczesanych pakietów lnianych do uszczelnienia łączników gwintowanych.
2. Półsrubunki pompy (1) G1" nakręcić na króciec pompy obiegowej z uszczelnieniem uszczelką EPDM 30/20 (2).